



frein avant d'effectuer
 Bei kräftigen Würfen
 dies kann zu schwere
 keine Schnur nachrut
 Es posible que el fre
 el tapón de freno al

Handle conversion
Changement de

※As delivered from the factory
 with the left hand.
 ※Le moulinet est livré d'origine

1. Turn the handle to the right
2. Turn the handle cap to the right
1. Pour retirer la manivelle, la aiguilles d'une montre avec
2. Pour retirer le capuchon de (dans le sens contraire des a
1. Entfernen Sie die Kurbel, i von Hand abschrauben.
2. Entfernen Sie die Abdeckl links (gegen den Uhrzeiger
1. Gire la manija con la ma
2. Gire la tapa de la manija antihorario) para quitar
3. Remove the water packin
4. Remove the "O" ring along
3. Retirer le joint d'étanchéit
4. Retirer la bague « O » en m
3. Entfernen Sie die der K
4. Entfernen Sie auch den "O
3. Retire la junta de est
4. Retire la tapa del pozo
5. Re-attach the water pa where the handle will b
5. Remettre le joint d'étanch
5. Befestigen Sie wieder di Kurbel befestigt wird.
5. Reponga la junta de e montada la maneta.

6. Switch the handle and the
7. Turn the handle to the right
- * Make sure to fix the "O" rin
6. Pour intervertir la manivelle
7. Faire tourner la manivelle ve
- * Faire tourner le capuchon ve
- * Ne pas oublier de fixer la baç
6. Befestigen Sie die Kurbel u
7. Drehen Sie die Kurbel zum
- * Drehen Sie die Kurbel nac
- * Vergessen Sie nicht, auch d
6. Sustituir el manija y la t
7. Gire la manija hacia la d
- * de la manija hacia la d
- * Por favor, déjelo a un lac

BG MQ5000/6000

No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name
1	6J961701	Drag Knob	22	6H417701	Screw (A)	44	6M056901	Collar (F)	65	6J961001	Rear Cover
2	61704101	Drag Washer Retainer	23	6J964501	Collar (A)	45	6G162301	Packing (A)	66	6M056601	Screw (H)
3	6J979901	Washer (A)	24	6J961301	Rotor	46	6J961601	Body Nut	67	6M056602	Screw (I)
4	6J577501	Key Washer	25	6H620401	Bail Spring (A)	47	6J961401	Collar (G)	68	6G644201	Washer (K)
5	6J577203	Drag Washer	26	6G685401	Washer (G)	48	6J961501	O-ring (B)	69	6G644302	Oscillating Gear
6	6J577301	Eared Washer	27	6H620301	Bail Spring Shaft (A)	49	6J309101	Roller Clutch	70	6B853101	O-ring (C)
7	6J568601	LINE STOPPER PLATE	28	6H620501	Bail Spring Holder	50	6M056702	Spacing Sleeve	71	6G522100	Washer (L)
8	6J558001	LINE STOPPER	29	6J970301	Bail Spring (B)	51	6J000901	Screw (G)	72	6G467105	Ball Bearing (D)
9	6J314801	LINE STOPPER SPRING	30	6G017504	Bail Spring Shaft (B)	52	6J020801	Bearing Retainer (A)	73	6H272202	Screw (J)
10	6M035701	Spool Assembly(5000)	31	6H945501	Collar (B)	53	6G522802	Ball Bearing (B)	74	6G645301	O-ring (D)
10	6J964601	Spool Assembly(6000)	32	6J962402	Bail Arm	54	63712800	Washer (I)	75	63737800	Washer (L)
11	6M005501	Washer (B)	33	6M056801	Screw (B)	55	6M057101	Collar (H)	76	6G523405	Ball Bearing (E)
12	6G466206	Ball Bearing (A)	34	6F608901	Screw (C)	56	6Z025299	Pinion Gear + Drive Gear	77	6H502602	O-ring (E)
13	6E096505	Washer (C)	35	6J972501	Collar (C)	57	6G572501	Washer (J)	78	6J960801	Side Cover
14	6F050100	Washer (D)	36	6J964901	Collar (D)	58	6G467102	Ball Bearing (C)	79	6H730801	Packing (C)
15	6F050002	Washer (E)	37	6J186602	Line Roller	59	6J428101	Collar (I)	80	6M057701	Handle Assembly
16	6M069601	Click Leaf Spring Holder	38	6J964801	Collar (E)	60	6J964001	Brake Ring	81	6B861704	Ball Bearing (F)
17	6B747701	Spool Click Leaf Spring	39	63753000	Washer (H)	61	6M069801	Body (5000)	82	6G525101	Bearing Retainer (B)
18	6F049901	Washer (F)	40	6J969501	Bail Assembly	61	6M056401	Body (6000)	83	6G672401	O-ring (F)
19	6H995201	Rotor Nut Packing	41	6M056801	Screw (D)	62	6J960201	Main Shaft	84	6J964101	Handle Screw Cap
20	6M057201	Rotor Nut	42	6J964401	Cover(A)	63	6H614301	Stabilizer Bar			
21	6G162401	O-ring (A)	43	6H503901	Screw (E)	64	6J960901	Packing (B)			