



BG MQ3000D-XH/4000D-XH

Key No.	Parts Name	Parts No.		Key No.	Parts Name	Parts No.		Key No.	Parts Name	Parts No.	
		3000D-XH	4000D-XH			3000D-XH	4000D-XH			3000D-XH	4000D-XH
1	Drag Knob	6M084601	6M037801	30	Bail Spring Holder	6H414301	6J089401	59	Body	6M114901	6M035901
2	Drag Washer Retainer	6J547101	6J547101	31	Cover	6H960201	6J567801	60	Collar (G)	6J001101	6J001101
3	Washer (A)	6M037701	6M037701	32	Screw (C)	6G270801	6G270801	61	Screw (H)	6G940408	6G940408
4	Key Washer	6J547001	6J547001	33	Bail Arm	6H728927	6H728927	62	Screw (I)	6H531510	6H531510
5	Drag Washer	6M206501	6M206501	34	Collar (A)	6H962401	6H962401	63	Main Shaft	6M036202	6M036201
6	Eared Washer	6J546902	6J546902	35	Screw (D)	6G205001	6G205001	64	Stabilizer Bar	6H614301	6H614301
7	LINE STOPPER PLATE	6J558101	6J568601	36	Screw (E)	6G195602	6G195602	65	Collar (H)	6M039401	6M039401
8	LINE STOPPER	6J558001	6J558001	37	Collar (B)	6J566101	6J566101	66	Packing (B)	6M039501	6M039501
9	LINE STOPPER SPRING	6J314801	6J314801	38	Collar (C)	6M178101	6M178101	67	Rear Cover	6M039601	6M039601
10	Spool Assembly	6M111201	6M037501	39	Line Roller	6J089902	6J089902	68	Screw (J)	6M036601	6M036601
11	Washer (B)	6M037401	6M037401	40	Collar (D)	6M178001	6M178001	69	Washer (K)	6H595701	6H595701
12	Ball Bearing (A)	6G469005	6G469005	41	Bail Assembly	6J375101	6M053501	70	Oscillating Gear	6J136101	6M036701
13	Washer (C)	6B411706	6B411706	42	Screw (F)	6G205001	6G205001	71	O-ring (B)	6G466001	6G466001
14	Washer (D)	6E398000	6E398000	43	Packing (A)	6M037101	6M037101	72	Washer (L)	6H129200	6H129200
15	Washer (E)	6E467101	6E467101	44	Collar (E)	6M037001	6M037001	73	Ball Bearing (D)	6G469005	6G469005
16	Click Leaf Spring Holder	6M021401	6M021401	45	Cap	6M037301	6M037301	74	Screw (L)	6G940402	6G940402
17	Spool Click Leaf Spring	6H416101	6H416101	46	O-ring (A)	6M037201	6M037201	75	O-ring (C)	6G670501	6G670501
18	Washer (F)	6J703101	6J703101	47	Washer (G)	6J639900	6J639900	76	Washer (M)	63758500	63758500
19	Rotor Nut Packing	6H986901	6H986901	48	Roller Clutch	6J388402	6J388402	77	Ball Bearing (E)	6G467302	6G467302
20	Rotor Nut	6M181301	6M181301	49	Spacing Sleeve	6M036902	6M036902	78	O-ring (D)	6J553001	6J553001
21	Rotor Nut Collar	6J808500	6J808500	50	Screw (G)	6J000901	6J000901	79	Side Cover	6M039301	6M039301
22	Screw (A)	6H022701	6H022701	51	Bearing Retainer (A)	6J778201	6J778201	80	Packing (C)	6J130201	6J130201
23	Rotor	6H960062	6J567516	52	Ball Bearing (B)	6G535104	6G535104	81	Handle Assembly	6M084801	6M037901
24	Bail Spring (A)	6H413601	6H413601	53	Washer (H)	63758500	63758500	82	Ball Bearing (F)	6G522706	6G522706
25	Kick Leever Assy	6J038501	6J567601	54	Pinion Gear + Drive Gear	6Z025620	6Z025620	83	Bearing Retainer (B)	6G472401	6G472401
26	Screw (B)	6H417701	6H417701	55	Washer (I)	6H814902	6H814902	84	O-ring (E)	6G162401	6G162401
27	Bail Spring Shaft (A)	6H414101	6H572001	56	Washer (J)	6E096500	6E096500	85	Handle Screw Cap	6J418102	6J418102
28	Bail Spring Plate	6H576101	6H576101	57	Ball Bearing (C)	6G538007	6G538007				
29	Bail Spring (B)	6H545701	6H414201	58	Collar (F)	6.1552001	6.1552001				

frein avant d'effectuer
 Bei kräftigen Würfer
 dies kann zu schwer
 keine Schnur nachru
 Es posible que el fr
 el tapón de freno a

Handle convey
Changement de

※As delivered from the fact
 with the left hand.
 ※Le moulinet est livré d'orig

1. Turn the handle to the rig
 2. Turn the handle cap to th
1. Pour retirer la manivelle, le
 aiguilles d'une montre) ave
 2. Pour retirer le capuchon d
 (dans le sens contraire des

1. Entfernen Sie die Kurbel,
 von Hand abschrauben.
2. Entfernen Sie die Abdeck
 links (gegen den Uhrzeiger

1. Gire la manija con la m
2. Gire la tapa de la mani
 antihorario) para quita

3. Remove the water packi
 4. Remove the "O" ring alor
3. Retirer le joint d'étanché
 4. Retirer la bague « O » en m

3. Entfernen Sie die der K
4. Entfernen Sie auch den "C

3. Retire la junta de es
4. Retire la tapa del pozo

5. Re-attach the water pa
 where the handle will t

5. Remettre le joint d'étanc

5. Befestigen Sie wieder d
 Kurbel befestigt wird.
5. Reponga la junta de
 montada la maneta.

6. Switch the handle and th
7. Turn the handle to the rig
 * Make sure to fix the "O" ri

6. Pour intervertir la manivelle
7. Faire tourner la manivelle v
 Faire tourner le capuchon v
 * Ne pas oublier de fixer la ba

6. Befestigen Sie die Kurbel r
7. Drehen Sie die Kurbel zum
 Drehen Sie die Kurbel nac
 * Vergessen Sie nicht, auch

6. Sustituir el manija y la
7. Gire la manija hacia la c
 de la manija hacia la de
- * Por favor, déjelo a un la