



dies kann zu schweren  
keine Schnur nachrutsen

Es posible que el freno  
el tapón de freno ant

**Handle convers**  
**Changement de la**

※As delivered from the factory  
with the left hand.

※Le moulinet est livré d'origine

1. Turn the handle to the right
2. Turn the handle cap to the l
1. Pour retirer la manivelle, la fa  
aiguilles d'une montre) avec la
2. Pour retirer le capuchon de la  
(dans le sens contraire des aig
- 1.Entfernen Sie die Kurbel, ind  
von Hand abschrauben.
- 2.Entfernen Sie die Abdeck Ka  
links(gegen den Uhrzeigersi
1. Gire la manija con la man  
2. Gire la tapa de la manija  
antihorario) para quitarla
3. Remove the water packing
4. Remove the "O" ring along
- 3.Retirer le joint d'étanchéité
- 4.Retirer la bague « O » en mêm
- 3.Entfernen Sie die der Kurb
- 4.Entfernen Sie auch den "O"r
3. Retire la junta de estan
4. Retire la tapa del pozo y
5. Re-attach the water pack  
where the handle will be
5. Remettre le joint d'étanché
5. Befestigen Sie wieder die  
Kurbel befestigt wird.
5. Reponga la junta de es  
montada la maneta.

6. Switch the handle and the
7. Turn the handle to the right
- \* Make sure to fix the "O" ring
- 6.Pour intervertir la manivelle e
- 7.Faire tourner la manivelle vers  
Faire tourner le capuchon vers
- \* Ne pas oublier de fixer la bagu
- 6.Befestigen Sie die Kurbel un
- 7.Drehen Sie die Kurbel zum I  
Drehen Sie die Kurbel nach
- \* Vergessen Sie nicht, auch de
6. Sustituir el manija y la ta
7. Gire la manija hacia la de  
de la manija hacia la dere
- \* Por favor, déjelo a un lado

BG MQ8000-H/10000-H

No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name
1	6J993502	Drag Knob	22	6G685401	Washer (E)	44	6J309002	Spacing Sleeve	65	6G467105	Ball Bearing (D)
2	6F884001	Drag Washer Retainer	23	6H503301	Bail Spring Shaft (A)	45	6J001602	Screw (E)	66	6H272202	Screw (H)
3	6H380901	Washer (A)	24	6J322001	Bail Spring Holder	46	6J308401	Bearing Retainer (A)	67	6H243301	Collar (I)
4	6J313601	Drag Washer	25	6J321901	Bail Spring (B)	47	6G426301	Ball Bearing (B)	68	6M093801	Anti-Reverse Pawl
5	6H175101	Key Washer	26	6J321801	Washer (F)	48	6G613404	Washer (G)	69	63516401	Screw (I)
6	6G700701	Eared Washer	27	6J321701	Bail Spring Shaft (B)	49	6E262701	Ratchet	70	6J308601	Spring
7	6B358607	Ball Bearing (A)	28	6H945501	Collar (B)	50	6G613404	Washer (H)	71	6J321201	O-ring (C)
8	6M067601	Spool Assembly(8000)	29	6J309703	Bail Arm	51	6M057102	Collar (G)	72	63712800	Washer (J)
8	6J993301	Spool Assembly(10000)	30	6G455601	Screw (B)	52	6Z025984	Pinion Gear + Drive Gear	73	6G522802	Ball Bearing (E)
9	6F050100	Washer (B)	31	6J322103	Cover(A)	53	6G578501	Washer (I)	74	6J894101	O-ring (D)
10	6F050002	Washer (C)	32	6G270801	Screw (C)	54	6G522706	Ball Bearing (C)	75	6J992901	Side Cover
11	6H309501	Click Leaf Spring Holder	33	6F608901	Screw (D)	55	6J320901	Collar (H)	76	6J432001	Packing (C)
12	6B747701	Spool Click Leaf Spring	34	6J310401	Collar (C)	56	6H629701	Brake Ring	77	6M064001	Handle Assembly
13	6F049901	Washer (D)	35	6J416001	Collar (D)	57	6M068901	Body(8000)	78	6G522802	Ball Bearing (F)
14	6G270801	Screw (A)	36	6H246103	Line Roller	57	6M069901	Body(10000)	79	6H047201	Bearing Retainer (B)
15	6J992601	Collar (A)	37	6J323301	Bail Assembly	58	6J992701	Main Shaft	80	6J042501	O-ring (E)
16	6J898101	Rotor Nut Packing	38	6J996101	Collar (E)	59	6J320801	Stabilizer Bar	81	6J394903	Handle Screw Cap
17	6J996301	Rotor Nut	39	6G162301	Packing (A)	60	6J993001	Packing (B)			
18	6H501001	O-ring (A)	40	6J993201	Body Nut	61	6J993101	Rear Cover			
19	6G392202	Plate	41	6J961401	Collar (F)	62	6M056601	Screw (F)			
20	6J321604	Rotor	42	6J961501	O-ring (B)	63	6M056602	Screw (G)			
21	6H503401	Bail Spring (A)	43	6J309101	Roller Clutch	64	6J320401	Oscillating Gear			