


PLAYS 600



SAR-B

(51RG540600X)

Please note that the number of adjusting washers may not be the same as shown in the exploded views. (Adjustment will vary with each individual product.)

Part Nr.	Désignation	Part Nr.	Désignation	Part Nr.	Désignation
TGT0005	Vis	TGT2988	Rondelle	TGT3129	Barre du stabilisateur
TGT0031	Manchon d'arbre menant	TGT3001	Vis	TGT3132	Engrenage sans fin
TGT0042	Blocage E	TGT3004	Capsule d'emboîture	TGT3133	Engrenage à pignon
TGT0062	Blocage E	TGT3024	Assemblage de bouton de poignée	TGT3134	Manchon A
TGT0068	Vis	TGT3026	Assemblage du tambour	TGT3135	Manchon pour plaque
TGT0092	Rondelle du ressort du tirage (8H)	TGT3027	Assemblage du support du moteur	TGT3136	Manchon A de la douille
TGT0250	Rondelle de tirage star	TGT3031	Assemblage de la plaque de réglage	TGT3138	Cache du support du moteur
TGT0264	Bague, arbre menant	TGT3034	Assemblage du plateau droit	TGT3139	Cache du support du moteur
TGT0358	Rondelle du ressort du tirage (8L)	TGT3035	Assemblage du fût de poignée	TGT3140	Manchon B
TGT0520	Griffe de guide-ligne	TGT3036	Assemblage de la poignée	TGT3141	Manchon B de la douille
TGT0631	Blocage E	TGT3037	Assemblage du compteur	TGT3142	Griffe d'embrayage
TGT0658	Rondelle	TGT3043	O-bague	TGT3144	Pignon de transmission A
TGT0672	Rondelle de tirage	TGT3044	O-bague	TGT3145	Collier A du pignon de transmission
TGT0729	Vis	TGT3047	Rondelle	TGT3146	Collier A du pignon de transmission B
TGT0825	Blocage C	TGT3051	Rondelle	TGT3148	Ressort de griffe d'embrayage
TGT0836	Vis	TGT3055	Roulement à billes	TGT3150	Assemblage du guide de ligne
TGT1013	Espacement à tension du tambour	TGT3076	Fourche	TGT3151	Assemblage du moteur
TGT1038	Vis	TGT3077	Ressort de fourche	TGT3152	Assemblage de plateau d'embrayage
TGT1093	Rondelle	TGT3079	Plaque de fourche	TGT3153	Vis
TGT1159	Vis	TGT3081	Pignon de transmission B	TGT3154	Vis
TGT1274	Goupille d'encliquetage	TGT3086	Couvercle de la commande de lancer	TGT3155	Vis
TGT1643	Roulement à billes	TGT3087	Came d'embrayage	TGT3157	Rondelle
TGT1700	Manchon du bouton de poignée B	TGT3089	Arbre menant	TGT3158	Plateau gauche
TGT1857	Tube interne d'embrayage à rouleau	TGT3090	Rochet anti-retour	TGT3159	Plateau gauche 2
TGT1858	Plaque de pression	TGT3091	Engrenage moteur	TGT3160	Espacement B
TGT1859	Rondelle de tirage	TGT3092	Tirage de star	TGT3161	Levier d'embrayage B
TGT1874	Vis	TGT3093	Écrou de la poignée	TGT3162	Aimant
TGT1881	Manchon pour plaque	TGT3094	Plaque de l'écrou de la poignée	TGT3163	Coussinet de la vis sans fin B
TGT1882	Rondelle	TGT3095	Ressort de tirage star	TGT3164	Arbre d'engrenage vis sans fin
TGT1902	Vis	TGT3096	Disjoncteur à levier	TGT3165	Capuchon du cliquet
TGT1908	Vis	TGT3097	Autocollant disjoncteur à levier	TGT3166	Protection du niveau de moulinage
TGT2020	Roulement d'embrayage à rouleau	TGT3098	Boulon pour disjoncteur à levier	TGT3168	Barre d'embrayage
TGT2021	Ressort d'encliquetage	TGT3101	Ressort à tension du tambour	TGT3169	Arbre B du levier d'embrayage
TGT2056	Gamme de boulons d'emboîture	TGT3102	Écrou de tirage star	TGT3170	Rondelle de arbre menant
TGT2152	Joint d'étanchéité du bouton de poignée	TGT3106	Assemblage de la plaque A du réducteur de vitesse	TGT3173	Rondelle
TGT2153	O-bague	TGT3107	Assemblage de la plaque B du réducteur de vitesse	TGT3177	Arrêt de came d'embrayage
TGT2154	Manchon du bouton de poignée A	TGT3108	Ensemble de cliquet anti-retour	TGT3180	Ossature
TGT2156	Rondelle	TGT3111	Vis	TGT3184	Rondelle
TGT2172	Vis	TGT3112	Vis	TGT3186	Écrou de potentiomètre
TGT2210	Vis	TGT3115	Clip en ligne	TGT3190	Bobine d'arrêt
TGT2519	Douille set	TGT3116	Roulement à billes		
TGT2606	Vis	TGT3119	Rondelle		
TGT2671	Plaque d'encliquetement de tirage star	TGT3127	Coussinet de la vis sans fin A	TGT2151	Cable (accessoire)
TGT2827	Espacement B	TGT3128	Protection bobinage de niveau	TGT3187	Espaceur du porte-moulinet (accessoire)