


# SEDONA

## 4000 <sup>17</sup>



Please note that the number of adjusting washers may not be the same as shown in the exploded views. (Adjustment will vary with each individual product.)

パーツリスト

Part No.	Designation	Part No.	Designation	Part No.	Designation
RD 3455	Rondelle du tambour	RD16775	Rondelle à oreilles	RD17879	Vis
RD 4798	Vis	RD16931	Retenue des rondelles de tirage	RD17934	Arbre principal
RD 6616	Vis	RD17189	Vis	RD17936	Couverture du ressort d'ar
RD 6684	Espacement de la bobine à ligne	RD17192	Ecroû de rotor	RD17940	Engrenage à pignon
RD 8553	Roulement à billes	RD17242	Levier de déclenchement de l'anse	RD17941	Engrenage moteur
RD 8554	Roulement à billes	RD17251	Assemblage de l'embrayage à rouleau	RD17943	Vis
RD 8916	Ressort d'encloquetage	RD17342	Vis	RD17945	Engrenage oscillant
RD 9255	Vis	RD17374	Vis	RD17946	Dispositif de protection de
RD 9368	Bobine à ligne	RD17379	Rondelle	RD18022	Contrepoids A
RD10184	Manchon, rouleau de ligne	RD17415	Goupille d'encloquetage	RD18075	Bras de l'anse
RD10683	Rondelle	RD17417	Vis	RD18131	Bouton du tirage
RD10752	Support du guide du ressort d'anse A	RD17682	Guide du ressort d'anse A	RD18137	Caracton de vis
RD12669	Roulement à billes	RD17683	Ressort d'anse	RD18147	Assemblage du tambour
RD14777	Rondelle-clavette	RD17684	Siège du ressort d'anse	RD18148	Rotor
RD14832	Support du tambour A	RD17698	Manchon du bouton de poignée	RD18149	Couvercle de côté
RD14833	Support du tambour B	RD17700	Vis	RD18150	Assemblage de la poignée
RD15425	Manchon, engrenage à pignon	RD17773	Rondelle de tirage	RD18151	Corps
RD15467	Glissière oscillant	RD17850	Collet de la bobine à ligne	RD18156	Assemblage de l'anse
RD15470	Guide oscillant	RD17853	Vis	RD18677	Plaque d'identité du bouton de
RD16774	Rondelle-clavette	RD17863	Vis		